

beSPOKE Trimmer – CTB 74135

Před použitím si přečtěte následující pokyny

nový zastříhovač Andis. Věnujte mu péči, jakou je jemná přesnost

postavený nástroj si zaslouží a dá vám léta

servis.

DŮLEŽITÉ

ZABEZPEČENÍ

Při použití elektrického spotřebiče zákl

vždy je třeba dodržovat preventivní opatření,

včetně následujících: Přečíst vše

pokyny před použitím Andis

zastříhovač.

NEBEZPEČÍ: Ke snížení rizika

elektrický šok:

1. Nesahejte na spotřebič, který upadl do vody. Okamžitě odpojte.
2. Nepoužívejte při koupání nebo ve sprše.
3. Neumísťujte ani neskladujte spotřebič tam, kde může spadnout nebo být vtažen do vany nebo umyvadla. Ne vložte do vody nebo jiné kapaliny nebo do ní vhodte.
4. S výjimkou nabíjení vždy toto odpojte spotřebič z elektrické zásuvky ihned po použití
5. Před čištěním tento spotřebič odpojte, demontáž nebo montáž dílů.

VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika

popáleniny, požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osoby:

1. Spotřebič by nikdy neměl zůstat bez dozoru při zapojení.
2. Tento spotřebič není určen k použití

osob (včetně dětí) se sní fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti, popř nedostatek zkušeností a znalostí, ledaže byl jim udělen dohled popř pokyny týkající se použití spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

3. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno že si se spotřebičem nehrají.

4. Používejte tento spotřebič pouze k účelu, ke kterému je určen jak je popsáno v tomto návodu. Nepoužívat přílohy, které Andis nedoporučuje.

5. Nikdy nepoužívejte tento spotřebič, pokud má a poškozený kabel nebo zástrčka, pokud nefunguje správně, pokud došlo k jeho upuštění popř poškozený nebo spadl do vody. Vraťte zařízení do autorizovaného servisu Andis stanici pro kontrolu a opravu.

6. Udržujte kabel mimo dosah horkých povrchů.

7. Nikdy neupustíte ani nevkládejte žádné předměty do žádného otvoru.

8. Nepoužívejte venku nebo kdekoli aerosolové (sprejové) přípravky se používají popř kde se podává kyslík.

9. Nepoužívejte tento spotřebič s poškozeným nebo zlomená čepel nebo hřeben, jako zranění se může objevit kůže.

10. Vždy připojte zástrčku ke spotřebiči/nabíječce nejprve, pak do zásuvky. Chcete-li se odpojit, otočte vše ovládací prvky do polohy vypnuto (např. „0“) vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

11. Použití nabíječky neprodávané společností Andis může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění

k osobě.

12. Nerozebírejte nabíječku. Nesprávný zpětná montáž může mít za následek riziko úrazu elektrickým proudem šok nebo požár. Při požadavku opravy zašlete popř odnese jej do autorizovaného servisu Andis.

13. Baterie v tomto zastříhovači je určena pro poskytují maximální bezporuchovou životnost. Nicméně, stejně jako všechny baterie, nakonec bude opotřebovat. Nepokoušejte se baterii vyměnit. Když je nutná oprava nebo výměna, odeslat nebo odnést autorizovanému Andis autoservis.

14. Baterie mohou být škodlivé pro životní prostředí při nesprávné likvidaci. Mnoho komunit nabídnout recyklaci nebo sběr baterií. Kontakt vaší místní samosprávě o likvidaci praxe ve vaší oblasti.

15. Zapojte kabel adaptéru přímo do AC vývod. Nepoužívejte prodlužovací kabel.

16. VAROVÁNÍ: Nikdy se nedotýkejte obou svorek zastříhovač s kovovými předměty a/nebo tělem části, mohlo by dojít ke zkratu. Drž se dál od dětí. Nedodržení těchto varování může způsobit požár nebo vážné zranění.

17. VAROVÁNÍ: Během používání nepokládejte popř nechte spotřebič tam, kde může být 1) poškozeno zvířetem nebo 2) vystaveno počasí.

18. VAROVÁNÍ: Udržujte spotřebič v suchu.

19. VAROVÁNÍ: Pro účely dobíjení baterie, používejte pouze odnímatelný zdroj

jednotka dodávaná s tímto spotřebičem.

20. V tomto případě je vyžadován pečlivý dohled spotřebič používají děti, na nich nebo v jejich blízkosti, nebo osoby s omezeným fyzickým, smyslovým, nebo duševní schopnosti nebo invalidy. 21. Před zapojením odpojte nabíječku nebo odpojení spotřebiče.

ULOŽTE TYTO

INSTRUKCE

TENTO PRODUKT JE URČEN

PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

PROVOZNÍ

INSTRUKCE

NABÍJECÍ ZAŘÍZENÍ POMOCÍ NABÍJECÍHO STOJANU

AC adaptér je určen pro použití s modelem Andis CTB

Lithium-iontová baterie trimru s jmenovitou kapacitou 5,0 V

1,0A. Odstraňte zastříhovač, nabíjecí stojan a AC adaptér

z kartonu. Zapojte AC adaptér do 120V AC zásuvky, popř podle místních energetických norem. Zapojte kabel adaptéru

do zásuvky na zadní straně nabíjecího stojanu (obr

A). Umístěte zastříhovač do nabíjecího stojanu. Zastříhovač bude

po umístění na nabíjecí stojan se automaticky vypne. The

bílé světlo na zastříhovači bude během nabíjení slábnout a zhasínat

(Obrázek B). Mějte na paměti, že zastříhovač lze kdykoli vyjmout

během nabíjecího cyklu bez poškození zastříhovače popř

baterie. Jakmile je baterie plně nabitá, rozsvítí se kontrolka

zastříhovač zbělá.

Zastříhovač nebyl z výroby nabitý. Prosím

nabíjejte zastříhovač 2 hodiny před prvním použitím

maximální výkon.

Zastříhovač můžete ponechat na nabíjecím stojanu

nepoužívané. Nabíjecí stojan bude udržovat baterii v plném stavu

nabít. Doporučujeme odpojit nabíjecí stojan
pokud se zastříhovač nebude používat sedm nebo více dní.

SELHÁNÍ NABÍJENÍ

1. Ujistěte se, že je v zásuvce ve zdi napětí (potvrďte pomocí spotřebič, o kterém víte, že funguje).
2. Ujistěte se, že vypínač na zastříhovači je v poloze OFF.
3. Zkontrolujte, zda je kabel adaptéru pevně zapojen nabíjecí stojan. Pro jistotu lehce otočte kabel adaptéru dobré elektrické připojení.
4. Pokud stále dochází k selhání nabíjení, vraťte zastříhovač do Andis nebo an Autorizovaný servis Andis pro kontrolu a opravu nebo výměna.

STAV INDIKÁTORU CLIPPER

Běh

Baterie je nabitá na 25–100 % Svítí bílá

Baterie je nabitá na méně než 25 % Svítí červeně

Baterie je nabitá na méně než 5 % Bliká červeně

Nabíjení

Clipper není připojen nebo zarovnan

správně v nabíjecím stojanu

VYPNUTO

Clipper se nejprve připojí ke stojanu a
se začne nabíjet

Bílá Několik zabliká

časy

Průběžné nabíjení od 0 do 99 % Cycling White

Nabíjení dokončeno/baterie je plně nabitá Svítí bílá

FUNKCE CESTOVNÍHO ZÁMKU

Tento produkt je vybaven funkcí cestovního zámku. Umožnit
zámek napájení, stiskněte tlačítko napájení na déle než 3 sekundy. The
bílá LED dioda třikrát rychle zabliká, což znamená, že jednotka je v pohybu

režim uzamčení.

V REŽIMU ZÁMKU CESTY:

- Pokud stisknete a uvolníte tlačítko napájení do 1 sekundy, rozsvítí se LED 3x rychle zabliká, což znamená, že jednotka je v režimu cestovního zámku.
- Pokud tlačítko napájení stisknete a uvolníte mezi 1 sekundou a 3 sekundy, nic se neděje.
- Pokud tlačítko napájení stisknete a podržíte déle než 3 sekundy, jednotka opustí režim cestovního zámku a zapne motor.

POUŽITÍ NÁSTAVCOVÝCH HŘEBENŮ

(Některé modely nemají hřebeny a velikosti se budou lišit podle sady)

Váš zastříhovač může být dodáván se 7 nastavcovými hřebeny: 1/16", 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1". Chcete-li použít, posuňte přední část nástavce hřebenem přes zuby čepele (obrázek C). Zaklapněte hřeben dolů přes zadní část čepele (obrázek C). K nalezení použijte průvodce oříznutím přibližné délky řezu. Různé úhly čepele dovnitř

vztah ke kůži, tloušťka a struktura vlasů se budou lišit

délka řezu

Hřeben

Se zrnitostí vlasů

Proti vláknům vlasů

1/2" (12,7 mm)

3/8" (9,5 mm)

5/8" (15,9 mm)

1/2" (12,7 mm)

1/2" nástavec

Hřeben

Se zrnitostí vlasů

Proti vláknům vlasů

5/8" (15,9 mm)

1/2" (12,7 mm)

7/8" (22,2 mm)

5/8" (15,9 mm)

3/4" nástavec

Hřeben

Se zrnitostí vlasů

Proti vláknům vlasů

7/8" (22,2 mm)

3/4" (19,0 mm)

1-1/8" (28,6 mm)

1" (25,4 mm)

1" Příloha

Hřeben

Se zrnitostí vlasů

Proti vláknům vlasů

1-1/8" (28,6 mm)

1" (25,4 mm)

1-3/8" (34,9 mm)

1-1/4" (31,8 mm)

SEŘÍZENÍ NOŽE STROJA

Sadu nastavitelných nožů Andis lze snadno nastavit.

Od hrubých až po jemné řezy, vše, co potřebujete, je švihnout

nastavovací páka palcem. Ve vzpřímené poloze je

čepel nastaveny na nejjemnější nebo nejkratší řezy.

12

UŽIVATELSKÁ ÚDRŽBA

Pokud zastříhovač nebudete delší dobu používat,

skladujte na bezpečném, chladném a suchém místě. Kabel adaptéru pevně neomotávejte

kolem stojanu. Nezavěšujte stojan za kabel adaptéru.

Vnitřní mechanismus vašeho zastříhovače byl

trvale mazané z výroby. Jiné než

doporučená údržba popsaná v tomto návodu, č

měla by být provedena jiná údržba, s výjimkou Andis

Společnost nebo autorizovaný servis Andis. Kontaktovat Andis přímo, zavolejte našemu týmu zákaznické podpory na číslo 1-800-558-9441 nebo nám napište na adresu support@andisco.com.

PÉČE A SERVIS VAŠEHO ANDISU

STŘÍHACÍ NOŽE

Čepele by měly být naolejovány před, během a po každém použití. Li vaše čepele zastřihovače zanechávají šmouhy nebo zpomalují, to je jasné znamení že čepele potřebují olej. Zastřihovač by měl být držen v poloha znázorněná na obrázku D, aby se zabránilo vniknutí oleje do motor. Naneste několik kapek Andis Clipper Oil na přední stranu a straně rezných nožů (obrázek E). Otřete přebytečný olej čepele měkkým suchým hadříkem. Lubrikanty ve spreji obsahují nedostatečné množství oleje pro dobré mazání, ale jsou vynikající chladicí kapalinou trimmeru. Přestaňte používat zlomené nebo naříznuté čepele, abyste předešli zranění. Přebytečné vlasy z čepelí můžete vyčistit pomocí malého kartáčkem nebo starým zubním kartáčkem. Pro čištění nožů doporučujeme ponoření ostří pouze do mělké pánve Andis Blade Care Plus, když je zastřihovač v chodu. Jakékoli přebytečné vlasy a nečistoty která se nahromadila mezi lopatkami, by měla vyjít ven. Po vyčištění vypněte zastřihovač, osušte nože měkkým, osušte hadřík a začněte znovu stříhat

VÝMĚNA (DEMONTÁŽ) SOUPRAVY NOŽEK

Váš zastřihovač má na sadě nožů sestavu přednastaveného napětí. Na vyjměte sadu nožů ze zastřihovače, vyjměte ze základny nabíječky. Otočte zastřihovač vzhůru nohama tak, aby zuby nožů směřovaly dolů. Možná budete chtít postavit zastřihovač na rovnou plochu provádění těchto operací. Pomocí křížového šroubováku odšroubujte dva šrouby čepele (obrázek F). Vyjměte sadu nožů z zastřihovač. Nainstalujte novou sadu nožů a ujistěte se, že kolébky třmenu nožů sedí čep kotvy na trimru (obrázek G). Není třeba upravovat napnutí čepele před použitím, protože napětí bylo přednastaveno ve výrobě.

Vyrovnejte otvory pro šrouby sady nožů se šroubovacími vložkami na zastříhovači
bydlení. Vyměňte šrouby. Před utažením čepele
šrouby, zkontrolujte vyrovnaní sady nožů ke krytu a ujistěte se, že
jsou paralelní. Utáhněte šrouby

VÝMĚNA TŘIČE NOŽE

1. Vypněte zastříhovač.
2. Odšroubujte šrouby čepele a sejměte sestavu čepele
ze sestavy zastříhovače (obr. H)
3. Odstraňte horní čepel/třmen zatažením za spodní čepel
směrem k vám a směrem od spodní čepele.
4. Umístěte horní čepel/třmen na rovný povrch s třmenem
směrem nahoru.
5. Najděte zářezy na kotouči naproti zubům a
jemně otáčejte šroubovákem ve směru/proti směru hodinových ručiček
mezi ostřím a třmenem. (obr. J)
6. Zcela sejměte třmen z horního nože a
očistěte povrch horní čepele, abyste odstranili veškeré nečistoty.
7. Vložte nový třmen do protilehlého otvoru s drážkou
směrem k zubům a pevně zatlačte, abyste zajistili
tažná pružina lícuje s drážkou na třmenu,
střídavě z jedné strany na druhou až do úplného třmenu
sedadla v horní čepeli.
8. Nastavte mezeru mezi horní čepelí a spodní čepelí
podle vašich preferencí, přičemž dbejte na to, aby horní čepel ne
převis, protože může způsobit poškození kůže. (Čepele jsou
mezera na 0,010" z továrny.) (obr. N)
9. Při opětovné montáži čepele zajistěte spodní otvory čepele
zarovnejte s otvory pro šrouby sekacího nože a vačka zapadne
mezi rameny jha.
10. Znovu připevněte dva šrouby čepele a znovu to potvrďte
horní čepel nepřejíždí přes spodní čepel

POUŽÍVEJTE POKYNY PRO LITHIUM-IONOVÉ BATERIE

1. Lithium-iontová baterie dodávaná se zastříhovačem ne vyvinout „paměťový efekt“ jako nikl-metalhydrid (NiMH) nebo nikl-kadmiové (NiCd) baterie. Můžete se vrátit zastříhovač do nabíječky kdykoliv pro plné nabití, popř dokonce použijte baterii před dokončením nabíjecího cyklu. Jako většina dobíjecích baterií, lithium-iontové baterie fungují nejlépe při častém používání.
2. Pro maximální životnost baterie skladujte zastříhovač částečně vybitý stav, pokud bude jednotka několik nepoužívána měsíce. Chcete-li vybit baterii, spusťte zastříhovač pod normální podmínky. Baterie by se měla znovu nabít před opětovným použitím.
3. Neumisťujte zastříhovač do blízkosti tepelných otvorů, radiátorů nebo dovnitř Přímé sluneční světlo. Optimální nabíjení bude výsledkem tam, kde teplota je stabilní. Náhlé zvýšení teploty může mít za následek méně než plné nabití baterie.
4. Životnost lithium-iontové baterie ovlivňuje mnoho faktorů. Baterie, která byl intenzivně používán nebo je starší než rok, nemusí poskytnout stejný provozní výkon jako nová baterie.
5. Nové lithium-iontové baterie, které se po určitou dobu nepoužívají, mohou nepřijmout plné nabití. To je normální a není indikujícím problémem s baterií nebo nabíječkou. Baterie plně nabije po několika cyklech použití zastříhovače a dobíjení.
6. Odpojte nabíječku nebo zastříhovač ze síťové zásuvky, pokud předpokládají se delší doby nepoužívání.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE BATERIE

Výrobek, který jste zakoupili, obsahuje dobíjecí baterie. Baterie je recyklovatelná. Zlikvidujte prosím tuto baterii odpovědným způsobem. Informujte se u místního pevného odpadu

úředníky pro sběrné zařízení nebo podrobnosti ve vaší oblasti možnosti recyklace nebo správné likvidace.

SERVIS OPRAVY KOTOUČŮ A STROJŮ

Když se nože vašeho zastříhovače Andis otupí při opakovaném použití se doporučuje zakoupit novou sadu nožů k dispozici prostřednictvím vašeho dodavatele Andis nebo prostřednictvím Andis autorizovaný servis. Některé sady čepelí mohou být resharpened - kontaktujte Andis Company pro informace o přeostrění. Pokud si přejete, aby byl váš zastříhovač také servisován, měl by být pečlivě zabalen a zaslán buď balíkovou poštou Pojištěný, nebo U.P.S. do jakékoli autorizované servisní stanice Andis. Na kontaktujte přímo Andis, zavolejte prosím naši zákaznickou podporu Tým na čísle 1-800-558-9441 nebo nám pošlete e-mail na adresu support@andisco.com.

POZOR: Nikdy nemanipulujte se zastříhovačem Andis používáte vodovodní kohoutek a nikdy ho nedržte zastříhovač pod vodovodním kohoutkem nebo ve vodě. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a poškození vyžinače. Andis Společnost nenes odpovědnost v případě zranění kvůli této neopatrnosti

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE 12 MĚSÍCŮ

Na tento výrobek Andis se vztahuje záruka na vadný materiál nebo zpracování po dobu 12 měsíců od data nákupu. Všechny výslovné a předpokládané záruky vyplývající z a použitelné k produktu na základě státního práva je rovněž omezena na 12 měsíců od data nákup. Jakýkoli výrobek Andis označený společností Andis za vadný v materiálu nebo zpracování během záruční doby budou opraveny nebo vyměněny podle vlastního uvážení společnosti Andis bez náklady pro spotřebitele na díly a práci. Abyste měli nárok na tuto omezenou záruku, je vadný produkt musí být vrácen prostřednictvím pojištěné zásilky nebo U.P.S. s dokladem o koupi na adresu Andis, 1800 Renaissance Blvd., Sturtevant, WI 53177 USA. Přiložte prosím dopis s popisem povaha problému.

Kvůli cizím látkám, které se někdy nacházejí ve vlasech az jiných důvodů, čepele zastříhovačů nebo přeostrění čepelí nepodléhá této omezené záruce. Andis nebude zodpovědný

za výměnu, náklady na opravy nebo úpravy svých produktů jakoukoli jinou osobou, agentura nebo společnost. Kromě výše uvedeného Andis neposkytuje a výslovně odmítá jakákoli implicitní záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel nebo jakýkoli jiný záruka jakéhokoli druhu. Andis za žádných okolností nebude odpovědný náhodné nebo následné škody jakéhokoli typu nebo za jakoukoli odpovědnost vyplývající z použití nepovolené přílohy. Některé státy nemusí povolit vyloučení nebo omezení nahodilých nebo následné škody, takže toto omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Datum nákupu _____

Modelka _____

Chcete-li najít autorizované servisní středisko Andis ve vašem okolí, přihlaste se na andis.com nebo kontaktujte naše oddělení služeb zákazníkům: 1-800-558-9441

VAROVÁNÍ: BEZ ZÁRUKY PŘI ZAKOUPENÍ OD NEAUTORIZOVANÝCH PRODEJČŮ

PRODUKTY ANDIS

Abyste měli jistotu, že dostáváte autentický, bezpečný a kvalitní produkt, musíte si Andis zakoupit produkty pouze prostřednictvím autorizovaných prodejců. Přihlaste se na andis.com nebo kontaktujte našeho zákazníka

servisní oddělení na čísle 1-800-558-9441 (U.S.), kde si můžete prohlédnout seznam našich autorizovaných prodejců. Tyto

prodejci jsou schválení nebo certifikováni naší společností. Pokud nekoupíte přes jeden z těchto společností, nemůžeme zaručit pravost nebo stav jakýchkoli produktů Andis, ani nemůžeme nabízet naši záruku a související služby pro všechny produkty zakoupené od neoprávněných osob prodejce. Jakákoli taková záruka je neplatná a je vznesena jakákoli záruční reklamace na produkt zakoupený od

neautorizovaný prodejce bude zamítnut. Jakýkoli prodej nebo použití našimi neautorizovanými prodejci

produkty a marketingové obrázky, loga, ochranné známky a materiály chráněné autorským právem na našem webu

produktů, je také neoprávněný.