



Svět kadeřnictví.cz

Profesionální ohřívač vosku Ragnar Wax Heater 04505 – 120 ml



Děkujeme, že jste si zakoupili náš profesionální ohřívač vosku Ragnar Wax Heater.

Abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, prosím přečtěte si pozorně následující pokyny. Obsahují důležité informace o použití, bezpečnosti a údržbě zařízení.

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Obalový materiál jako jsou tašky, lepenky, krabice atd. odstraňte z dosahu dětí, abyste předešli zranění.
2. Před zapojením zařízení do elektrické sítě se ujistěte, že napětí v síti odpovídá požadovanému napětí přístroje.
3. Nikdy se zařízení nedotýkejte mokřýma rukama, či nohama.
4. Ujistěte se, že zařízení není ve styku s vodou nebo ostatními kapalinami. Zařízení by nemělo být používáno v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo dalších vodních zdrojů.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte zařízení v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo dalších vodních zdrojů.

5. Pokud zařízení spadne do vody, nebo jiné kapaliny, **NEPOKOUŠEJTE SE JEJ VYJMOUT.** Okamžitě odpojte zařízení od elektrické sítě.
6. Pokud zařízení spadne, může dojít k jeho poškození. Doporučujeme před dalším používáním zařízení zkontrolovat. Zařízení je určeno primárně pro profesionální použití a jako takové by mělo být zkontrolováno nebo opravováno pouze kvalifikovanou osobou.

7. Pokud dojde k poškození elektrického kabelu, musí být vyměněn výrobcem, v autorizovaném servisu, nebo kvalifikovanou osobou, z důvodů ochrany před úrazem elektrickým proudem.
8. Při odpojování zařízení ze sítě netahejte za kabel.
9. Neomotávejte kabel okolo zařízení.
10. Nenechávejte zařízení bez dozoru pokud je v provozu.
11. Nezakrývejte zařízení ručníky nebo jinými objekty, pokud je v provozu, nebo pokud není zcela chladné.
12. Nikdy neskladujte zařízení, pokud je horké, nebo zapojené do zásuvky.
13. Toto zařízení může být používáno dětmi od 8 let a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými, nebo mentálními schopnostmi, nebo osobami s nedostatkem znalostí a zkušeností pouze pod dozorem nebo po obdržení odpovídajících instrukcí o bezpečném použití zařízení a při pochopení možných rizik. Děti si nesmí se zařízením hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
14. Abyste zabránili přehřátí zařízení, nezapínejte jej, pokud není používáno.
15. Abyste předešli popálení, zabraňte styku horkých částí zařízení s pokožkou a povrchy citlivými na teplo.
16. Zařízení by nemělo být používáno ve venkovním prostředí.
17. **VAROVÁNÍ:** Používání zařízení jiným způsobem, než předepsaným výrobcem, může vézt ke snížení bezpečnosti.

Údržba

Aby přístroj dobře a dlouho fungoval, udržujte jej v čistotě.

Před údržbou, čištěním, nebo opravou zařízení vždy odpojte od elektrické sítě.

Nikdy neponořujte zařízení do vody.

Otřete nejprve navlhčeným hadříkem a poté suchým hadříkem.

Nikdy nepoužívejte k čištění zařízení abrazivní látky, nebo kyseliny.

Po vyčištění přístroj uskladněte na vhodné místo

Technické parametry


Objem: 125 ml

Napětí: 220-240 V

Frekvence: 50 Hz

Výkon: 40 W

Maximální teplota: 910 °C



Tento symbol znamená, že zařízení je klasifikováno ve 2. třídě ochrany před elektrickým proudem.

Instrukce k použití

1. Postavte ohřívač na rovné stabilní místo.
2. Otevřete víčko, vložte vosk do nádoby a uzavřete.
3. Zapněte ohřívač otočením kolečka na maximální teplotu. Indikátor začne svítit a ohřívač začne pracovat.
4. Vosk bude rozpuštěný za 25 minut. Poté vypněte ohřívač a použijte vosk.
5. Aby vosk lépe přilnul k chloupkům, vyčistěte nejprve pokožku a až poté nanášejte vosk.
6. Pomocí špachtle nanášejte vosk rovnoměrně na pokožku po směru růstu chloupků.
7. Jakmile vosk zatuhne, odtrhněte jej proti směru růstu chloupků.
8. Očistěte zbytky vosku pomocí odstraňovače vosku.

Likvidace



Symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že s tímto produktem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Místo toho musí být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku zabráníte potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním městském úřadě, ve službě pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Profesionálny ohrievač vosku Ragnar Wax Heater 04505 – 120 ml



Ďakujeme, že ste si zakúpili náš profesionálny ohrievač vosku Ragnar Wax Heater.

Aby ste s tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, prosím prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny. Obsahujú dôležité informácie o použití, bezpečnosti a údržbe zariadenia.

Dôležité bezpečnostné pokyny

1. Obalový materiál ako sú tašky, lepenky, krabice atď. odstráňte z dosahu detí, aby ste predišli zraneniu.
2. Pred zapojením zariadenia do elektrickej siete sa uistite, že napätie v sieti zodpovedá požadovanému napätiu prístroja.
3. Nikdy sa zariadenia nedotýkajte mokrými rukami, či nohami.
4. Uistite sa, že zariadenie nie je v styku s vodou alebo ostatnými kvapalinami. Zariadenie by nemalo byť používané v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel alebo ďalších vodných zdrojov.



VAROVANIE: Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel alebo ďalších vodných zdrojov.

5. Pokiaľ zariadenie spadne do vody, alebo inej kvapaliny, **NEPOKÚŠAJTE SA HO VYBRAŤ**. Okamžite odpojte zariadenie od elektrickej siete.
6. Ak zariadenie spadne, môže dôjsť k jeho poškodeniu. Odporúčame pred ďalším používaním zariadenie skontrolovať. Zariadenie je určené primárne na profesionálne použitie a ako také by malo byť skontrolované alebo opravované iba kvalifikovanou osobou.

7. Pokiaľ dôjde k poškodeniu elektrického kábla, musí byť vymenený výrobcom, v autorizovanom servise, alebo kvalifikovanou osobou, z dôvodov ochrany pred úrazom elektrickým prúdom.
8. Pri odpájaní zariadenia zo siete neťahajte za kábel.
9. Neomotávajte kábel okolo zariadenia.
10. Nenechávajte zariadenie bez dozoru pokiaľ je v prevádzke.
11. Nezakrývajte zariadenie uterákmi alebo inými objektmi, pokiaľ je v prevádzke, alebo pokiaľ nie je úplne chladné.
12. Nikdy neskladujte zariadenie, ak je horúce, alebo zapojené do zásuvky.
13. Toto zariadenie môže byť používané deťmi od 8 rokov a osobami s obmedzenými fyzickými, zmyslovými, alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osobami s nedostatkom znalostí a skúseností iba pod dozorom alebo po obdržaní zodpovedajúcich inštrukcií o bezpečnom použití zariadenia a pri pochopení možných rizík. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržba nesmie byť vykonávaná deťmi bez dozoru.
14. Aby ste zabránili prehriatiu zariadenia, nezapínajte ho, pokiaľ nie je používané.
15. Aby ste predišli popáleniu, zabráňte styku horúcich častí zariadenia s pokožkou a povrchmi citlivými na teplo.
16. Zariadenie by nemalo byť používané vo vonkajšom prostredí.
17. **VAROVANIE:** Používanie zariadenia iným spôsobom, než predpísaným výrobcom, môže viesť k zníženiu bezpečnosti.

Údržba

Aby prístroj dobre a dlho fungoval, udržiajte ho v čistote.

Pred údržbou, čistením alebo opravou zariadenia vždy odpojte od elektrickej siete.

Nikdy neponárajte zariadenie do vody.

Utrite najprv navlhčenou handričkou a potom suchou handričkou.

Nikdy nepoužívajte na čistenie zariadenia abrazívne látky, alebo kyseliny.

Po vyčistení prístroj uskladnite na vhodné miesto

Technické parametre


Objem: 125 ml

Napätie: 220-240 V

Frekvencia: 50 Hz

Výkon: 40 W

Maximálna teplota: 910 °C



Tento symbol znamená, že zariadenie je klasifikované v 3. triede ochrany pred elektrickým prúdom.

Inštrukcie na použitie

1. Postavte ohrievač na rovné stabilné miesto.
2. Otvorte viečko, vložte vosk do nádoby a uzavrite.
3. Zapnite ohrievač otočením kolieska na maximálnu teplotu. Indikátor začne svietiť a ohrievač začne pracovať.
4. Vosk bude rozpustený za 25 minút. Potom vypnite ohrievač a použite vosk.
5. Aby vosk lepšie priľnul k chĺpkom, vyčistite najprv pokožku a až potom nanášajte vosk.
6. Pomocou špachtle nanášajte vosk rovnomerne na pokožku v smere rastu chĺpkov.
7. Akonáhle vosk zatuhne, odtrhnite ho proti smeru rastu chĺpkov.
8. Očistite zvyšky vosku pomocou odstraňovača vosku.



Likvidácia

Symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že s týmto produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrického a elektronického zariadenia.

Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku zabránite potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom mestskom úrade, v službe na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.