



Svět kadeřnictví.cz

Profesionální planžetový holicí strojek Ragnar Comet Black Model 07084/50



Děkujeme Vám, že jste si vybrali náš profesionální planžetový holicí strojek Ragnar, který je vyrobený z nejnovějších vysoce kvalitních materiálů. Nabízí Vám vysoký výkon, dlouhou životnost a velmi tichý chod s minimem vibrací.

Abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, prosím přečtěte si pozorně následující pokyny. Obsahují důležité informace o použití, bezpečnosti a údržbě zařízení.

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Obalový materiál jako jsou tašky, lepenky, krabice atd. odstraňte z dosahu dětí, abyste předešli zranění.
2. Před zapojením zařízení do elektrické sítě se ujistěte, že napětí v síti odpovídá požadovanému napětí přístroje.
3. Nikdy se zařízení nedotýkejte mokřými rukama, či nohama.
4. Ujistěte se, že zařízení není ve styku s vodou nebo ostatními kapalinami. Zařízení by nemělo být používáno v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo dalších vodních zdrojů.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte zařízení v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo dalších vodních zdrojů.

5. Pokud zařízení spadne do vody, nebo jiné kapaliny, **NEPOKOUŠEJTE SE JEJ VYJMOUT**. Okamžitě odpojte zařízení od elektrické sítě.
6. Nepoužívejte prodlužovací kabely v místnostech s vanami nebo sprchami.

7. Pokud zařízení spadne, může dojít k jeho poškození. Doporučujeme před dalším používáním zařízení zkontrolovat. Zařízení je určeno primárně pro profesionální použití a jako takové by mělo být zkontrolováno nebo opravováno pouze kvalifikovanou osobou.
8. Pokud je zařízení používáno v koupelně, je třeba jej po každém použití odpojit z elektrické sítě.
9. Při odpojování zařízení ze sítě netahejte za kabel.
10. Neomotávejte kabel okolo zařízení.
11. VAROVÁNÍ: Udržujte zařízení v suchu.
12. Toto zařízení může být používáno dětmi od 8 let a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými, nebo mentálními schopnostmi, nebo osobami s nedostatkem znalostí a zkušeností pouze pod dozorem nebo po obdržení odpovídajících instrukcí o bezpečném použití zařízení a při pochopení možných rizik. Děti si nesmí se zařízením hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
13. Abyste zabránili přehřátí zařízení, nezapínejte jej, pokud není používáno.
14. Nenechávejte zařízení zbytečně v provozu.
15. Nezakrývejte zařízení ručníky nebo jinými objekty, pokud je v provozu, nebo pokud není zcela chladné.
16. Nepoužívejte zařízení na zvířata.
17. Nikdy neskladujte zařízení, pokud je horké, nebo zapojené do zásuvky.
18. VAROVÁNÍ: Používání zařízení jiným způsobem, než předepsaným výrobcem, může vést ke snížení bezpečnosti.

Technické parametry

Napětí: 110-220 V

Frekvence: 50-60Hz

Počet otáček za minutu: 8000 – 9000

Vstupní proud: 0,2 A

Výstup adaptéru: DC 5V, 1A

Výkon: 5 W

Čas nabíjení: 3 h

Výdrž baterie při plném nabití: více než 80 min

Baterie: lithiová

Vhodné pro všechny typy přírodních vlasů.

Vhodné podmínky pro použití:

- vnitřní použití
- teplota mezi -5 °C a 40 °C



Tento symbol znamená, že zařízení je klasifikováno ve 3. třídě ochrany před elektrickým proudem.

Nabíjení baterie

- holící strojek není nabitý z výroby
- pro maximální výkon nabíjejte před prvním použitím strojek po dobu nejméně 8 hodin
- nejprve se ujistěte, že parametry nabíjecího adaptéru odpovídají údajům uvedeným na přístroji
- zapojte nabíjecí adaptér nejdříve do strojku a poté přímo do sítě. Zařízení musí být v průběhu nabíjení vypnuté.
- při zapojení do elektrické sítě se rozsvítí červené světlo
- když je baterie plně nabitá, barva světla se změní na zelenou

- doba nabíjení je přibližně 3 hodiny
- doba provozu plně nabitého strojeku je 80 minut
- pro prodloužení životnosti baterie doporučujeme dobíjet strojek ve chvíli, kdy je baterie zcela vybitá a nabíjet ji na 100 %

Instrukce k použití

1. Odstraňte plastový kryt.
2. Ujistěte se, že hlavice a stříhací nože nejsou poškozeny. Pokud jsou některé části poškozeny, vyměňte je před použitím. Pro více informací o náhradních dílech kontaktujte autorizovaný servis.
3. Před použitím se ujistěte, že baterie je správně nabitá.
4. Před použitím strojeku umyjte a osušte pokožku.
5. Přepněte přepínač ON/OFF do pozice ON.
6. Jednou rukou opatrně vypněte pokožku obličej, zatímco druhou rukou pohybujte pomalu a jemně strojekem proti směru růstu vousů.
7. Pro dosažení optimálního oholení a zabránění zbytečného opotřebení nožů, držte strojek pod úhlem 90 ° k holené ploše a ujistěte se, že obě planžetové hlavice strojeku jsou v kontaktu s pokožkou.
8. Pro usnadnění holení a prevenci nadměrného opotřebení planžet vynakládejte přiměřený tlak na strojek v průběhu holení.
9. Po použití strojek důkladně očistěte.

Údržba

1. Aby přístroj dobře a dlouho fungoval, udržujte jej v čistotě.
2. Nikdy neponořujte zařízení do vody.
3. Zařízení by se mělo čistit, když je studené a odpojené z elektrické sítě.
4. Nikdy nepoužívejte k čištění zařízení abrazivní látky, nebo kyseliny.
5. Planžetová hlavice by měla být čištěna pouze přiloženým kartáčkem
6. Po vyčištění přístroj uskladněte na vhodné místo nejlépe v ochranném pouzdře, které je součástí balení.

Čištění

1. Za pomoci stisknutí tlačítka na pravé straně strojeku odejměte planžetovou hlavici. Hlavici chyťte prsty na obou stranách a uvolněte, poté ji opatrně nadzvedněte.
2. Umístěte strojek do pozice noži dolů a lehce na něj prsty poklepejte aby vypadaly zachycené vlasy a vousy. Nikdy se nedotýkejte nožů rukama, nebo jinými předměty kromě kartáčku, který je obsahem balení.
3. Vyčistěte nože pomocí přiloženého kartáčku.
4. Vraťte zpět planžetovou hlavici a ujistěte se, že je bezpečně usazena na svém místě.

Likvidace



Symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že s tímto produktem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Místo toho musí být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku zabráníte potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním městském úřadě, ve službě pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Profesionálny planžetový holiaci strojček Ragnar Comet Black
Model 07084/50



Ďakujeme Vám, že ste si vybrali náš profesionálny planžetový holiaci strojček Ragnar, ktorý je vyrobený z najnovších vysoko kvalitných materiálov. Ponúka Vám vysoký výkon, dlhú životnosť a veľmi tichý chod s minimom vibrácií.

Aby ste s tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, prosím prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny. Obsahujú dôležité informácie o použití, bezpečnosti a údržbe zariadenia.

Dôležité bezpečnostné pokyny

1. Obalový materiál ako sú tašky, lepenky, krabice atď. odstráňte z dosahu detí, aby ste predišli zraneniu.
2. Pred zapojením zariadenia do elektrickej siete sa uistite, že napätie v sieti zodpovedá požadovanému napätiu prístroja.
3. Nikdy sa zariadenia nedotýkajte mokrými rukami, či nohami.
4. Uistite sa, že zariadenie nie je v styku s vodou alebo ostatnými kvapalinami. Zariadenie by nemalo byť používané v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel alebo ďalších vodných zdrojov.



VAROVANIE: Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel alebo ďalších vodných zdrojov.

5. Pokiaľ zariadenie spadne do vody, alebo inej kvapaliny, **NEPOKÚŠAJTE SA HO VYBRAŤ**. Okamžite odpojte zariadenie od elektrickej siete.
6. Nepoužívajte predlžovacie káble v miestnostiach s vaňami alebo sprchami.
7. Ak zariadenie spadne, môže dôjsť k jeho poškodeniu. Odporúčame pred ďalším používaním zariadenie skontrolovať. Zariadenie je určené primárne na profesionálne

použitie a ako také by malo byť skontrolované alebo opravované iba kvalifikovanou osobou.

8. Pokiaľ je zariadenie používané v kúpeľni, je potrebné ho po každom použití odpojiť z elektrickej siete.

9. Pri odpájaní zariadenia zo siete neťahajte za kábel.

10. Neomotávajte kábel okolo zariadenia.

11. VAROVANIE: Udržujte zariadenie v suchu.

12. Toto zariadenie môže byť používané deťmi od 8 rokov a osobami s obmedzenými fyzickými, zmyslovými, alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osobami s nedostatkom znalostí a skúseností iba pod dozorom alebo po obdržaní zodpovedajúcich inštrukcií o bezpečnom použití zariadenia a pri pochopení možných rizík. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržba nesmie byť vykonávaná deťmi bez dozoru.

13. Aby ste zabránili prehriatiu zariadenia, nezapínajte ho, pokiaľ nie je používané.

14. Nenechávajte zariadenie zbytočne v prevádzke.

15. Nezakrývajte zariadenie uteráky alebo inými objektmi, pokiaľ je v prevádzke, alebo pokiaľ nie je úplne chladné.

16. Nepoužívajte zariadenie na zvieratá.

17. Nikdy neskladujte zariadenie, ak je horúce, alebo zapojené do zásuvky.

18. VAROVANIE: Používanie zariadenia iným spôsobom, než predpísaným výrobcom, môže viesť k zníženiu bezpečnosti.

Technické parametre

Napätie: 110-220 V

Frekvencia: 50-60Hz

Počet otáčok za minútu: 8000 – 9000

Vstupný prúd: 0,2 A

Výstup adaptéra: DC 5V, 1A

Výkon: 5 W

Čas nabíjania: 3 h

Výdrž batérie pri plnom nabití: viac ako 80 min

Batéria: lítiová

Vhodné pre všetky typy prírodných vlasov.

Vhodné podmienky na použitie:

- vnútorné použitie
- teplota medzi -5 °C a 40 °C



Tento symbol znamená, že zariadenie je klasifikované v 3. triede ochrany pred elektrickým prúdom.

Nabíjanie batérie

- holiaci strojček nie je nabitý z výroby
- pre maximálny výkon nabíjajte pred prvým použitím strojček po dobu najmenej 8 hodín
- najprv sa uistite, že parametre nabíjacieho adaptéra zodpovedajú údajom uvedeným na prístroji
- zapojte nabíjací adaptér najskôr do strojčeka a potom priamo do siete. Zariadenie musí byť v priebehu nabíjania vypnuté.
- pri zapojení do elektrickej siete sa rozsvieti červené svetlo
- keď je batéria plne nabitá, farba svetla sa zmení na zelenú
- doba nabíjania je približne 3 hodiny

- doba prevádzky plne nabitého strojčeka je 80 minút
- pre predĺženie životnosti batérie odporúčame dobíjať strojček vo chvíli, keď je batéria úplne vybitá a nabíjať ju na 100%

Inštrukcie na použitie

1. Odstráňte plastový kryt.
2. Uistite sa, že hlavice a strihacie nože nie sú poškodené. Ak sú niektoré časti poškodené, vymeňte ich pred použitím. Pre viac informácií o náhradných dieloch kontaktujte autorizovaný servis.
3. Pred použitím sa uistite, že batéria je správne nabitá.
4. Pred použitím strojčeka umyte a osušte pokožku.
5. Prepnite prepínač ON/OFF do pozície ON.
6. Jednou rukou opatrne vypnite pokožku tváre, zatiaľ čo druhou rukou pohybujte pomaly a jemne strojčekom proti smeru rastu fúzov.
7. Pre dosiahnutie optimálneho oholenia a zabráneniu zbytočného opotrebovania nožov, držte strojček pod uhlom 90° k holenej ploche a uistite sa, že obe planžetové hlavice strojčeka sú v kontakte s pokožkou.
8. Pre uľahčenie holenia a prevenciu nadmerného opotrebovania planžiet vynakladajte primeraný tlak na strojček v priebehu holenia.
9. Po použití strojček dôkladne očistite.

Údržba

1. Aby prístroj dobre a dlho fungoval, udržiavajte ho v čistote.
2. Nikdy neponárajte zariadenie do vody.
3. Zariadenie by sa malo čistiť, keď je studené a odpojené z elektrickej siete.
4. Nikdy nepoužívajte na čistenie zariadenia abrazívne látky, alebo kyseliny.
5. Planžetová hlavica by mala byť čistená iba priloženou kefkou
6. Po vyčistení prístroj uskladnite na vhodné miesto najlepšie v ochrannom puzdre, ktoré je súčasťou balenia.

Čistenie

1. Pomocou stlačenia tlačidla na pravej strane strojčeka odoberte planžetovú hlavicu. Hlavicu chyťte prstami na oboch stranách a uvoľnite, potom ju opatrne nadvihnite.
2. Umiestnite strojček do pozície nožov dole a ľahko naň prsty poklepte aby vyzerali zachytené vlasy a fúzy. Nikdy sa nedotýkajte nožov rukami, alebo inými predmetmi okrem kefy, ktorá je obsahom balenia.
3. Vyčistite nože pomocou priloženej kefy.
4. Vráťte späť planžetovú hlavicu a uistite sa, že je bezpečne usadená na svojom mieste.



Likvidácia

Symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že s týmto produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrického a elektronického zariadenia.

Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku zabránite potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom mestskom úrade, v službe na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.