

Pomocnik fryzjerski Sibel DISCRETE

Model: 000736101, 000736101, 000737101, 000736102



Dziękujemy Państwu za zakup. Aby jak najdłużej cieszyć się zakupionym produktem, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Przed użyciem prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej na przyszłość. W przypadku niewłaściwego lub niedozwolonego użytkownika dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody.

Wymiary: 88 x 38,5 x 39 cm

Instrukcja montażu:

Wózek jest dostarczany jako jeden element, konieczne jest jedynie zamontowanie 4 kółek i włożenie szuflad do korpusu.

Uwaga:

Pomocnik został zaprojektowany z myślą o efektywnym pełnieniu swojej funkcji. Nie należy go używać do innych celów. Do czyszczenia pomocnika fryzjerskiego nie wolno używać druciaków ze stali nierdzewnej ani podobnych środków do czyszczenia.

KONSERWACJA:

Nie należy wystawiać produktu na działanie promieni słonecznych.

Do czyszczenia powierzchni należy używać wody i neutralnego mydła oraz miękkiej ściereczki.

Do czyszczenia powierzchni metalowych należy używać wody i neutralnego mydła oraz miękkiej ściereczki (najlepiej środka do czyszczenia metalu).