

Mianola

Profesjonalny trymer do włosów Ragnar Space S - czarny

Model: 07902



Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Opakowania (worki, pudełka itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zabawa nimi może być niebezpieczna.
2. Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy upewnić się, że napięcie sieciowe jest takie samo jak wskazane na urządzeniu.
3. Nigdy nie wolno dotykać urządzenia mokrymi dłońmi lub stopami.
4. Należy upewnić się, że urządzenie nie ma kontaktu z wodą lub innymi cieczami. Urządzenia nie należy używać w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych źródeł wody.
5. Jeżeli urządzenie wpadnie do wody lub innej cieczy, NIE WOLNO GO WYCIĄGAĆ. Natychmiast należy odłączyć urządzenie z gniazdka elektrycznego.
6. Nie wolno używać przedłużaczy w pomieszczeniach z wanną lub prysznicem.
7. Jeśli urządzenie upadnie, należy je sprawdzić przed użyciem. Sprawdzenia musi dokonać wykwalifikowana osoba lub oficjalny serwis posprzedażowy.
8. Jeśli urządzenie jest używane w łazience, należy je po użyciu odłączyć z gniazdka elektrycznego, ponieważ bliskość wody stwarza zagrożenie, nawet jeśli urządzenie jest wyłączone.

9. Nie wolno ciągnąć za kabel podczas odłączania urządzenia z gniazdka elektrycznego.

10. Nie należy owijać kabla wokół urządzenia.

11. Ostrzeżenie: urządzenie należy chronić przed wilgocią.

12. Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub intelektualnej lub nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu odpowiednich instrukcji dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieniu potencjalnych zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

13. Aby uniknąć przegrzania, nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do gniazdka elektrycznego. Zawsze odłączaj urządzenie z gniazdka po użyciu.

14. Nie należy zostawiać urządzenia, jeśli jest ono nadal używane.

15. Nie należy używać urządzenia na zwierzętach.

16. Nigdy nie wolno chować urządzenia, gdy jest jeszcze gorące lub podłączone do gniazdka.

17. Używanie urządzenia w sposób inny niż zalecany przez producenta może prowadzić do zmniejszenia bezpieczeństwa.

Dane techniczne

Napięcie: 100-240 V ~

Częstotliwość: 50/60

Hz

Wyjście: 5V---1,5A

moc: 10 W

Obroty silnika na minutę: 10 000 ot./min.

Silnik magnetyczny

Poziom hałasu: 60 dB

Akumulator litowo-jonowy:

1500 mAh

Czas ładowania: 70 minut

Czas pracy: 120 minut
Zasilanie akumulatorowe i sieciowe
Waga: 250 g
Wymiary: 150x40x34 mm
Odpowiedni do wszystkich rodzajów włosów naturalnych

Urządzenie jest sklasyfikowane jako klasa 2 ochronności elektrycznej.

Elementy i akcesoria

- ostrze ze stali japońskiej o szerokości 40 mm
- szczoteczka do czyszczenia
- olej do konserwacji
- osłona ostrza
- wymienna przednia obudowa
- stacja ładująca z ładowarką

Ładowanie i akumulator

- Sprawdź, czy źródło zasilania odpowiada temu, które jest podane na urządzeniu.
- Podłączenie bezpośrednie: podłącz ładowarkę do urządzenia, a następnie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Podczas ładowania akumulatora urządzenie musi być wyłączone.
- Czerwona dioda LED zaświeci się automatycznie, wskazując, że akumulator jest ładowany. Dioda LED zmieni kolor na zielony, gdy akumulator zostanie w pełni naładowany.
- Czas ładowania wynosi około 70 minut.
- Czas pracy na pełnym naładowaniu akumulatora wynosi 2 godziny.
- Zalecamy optymalne wykorzystanie akumulatora i ładowanie go dopiero po całkowitym rozładowaniu. Wydłuży to żywotność akumulatora.

Instrukcja obsługi

1. Wybierz żadaną wysokość cięcia według potrzeby
2. Przełącz przycisk ON/OFF.
3. Po użyciu należy wyłączyć urządzenie i w razie potrzeby wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Nie przechowywać, dopóki urządzenie nie będzie całkowicie zimne.

Wymiana obudowy

1. Wyłącz maszynkę i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
2. Za pomocą śrubokręta poluzuj małe śrubki z tyłu obudowy maszynki. Następnie wymień obudowę i dokręć śrubki.
3. Upewnij się, że duże śruby z tyłu głowicy tnącej nie są poluzowane lub nie przeszkadzają podczas procesu wymiany obudowy.

Konserwacja

- Aby urządzenie działało prawidłowo i przez długi czas, należy utrzymywać je w czystości.
- Urządzenie należy czyścić, gdy jest zimne i odłączone od zasilania.
- Nigdy nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie wolno używać środków abrazyjnych ani kwasów do czyszczenia.
- Ostrze należy czyścić wyłącznie za pomocą dołączonej szczoteczki.
- Ostrze należy regularnie oliwić olejem do ostrzy. Aby zapewnić odpowiednie przechowywanie po czyszczeniu, umieść urządzenie w zamkniętym etui.

Likwidacja:



Symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być usuwany wraz z odpadami domowymi. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbioru odpadów w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja tego produktu zapobiegnie potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie, który mógłby zostać spowodowany niewłaściwą utylizacją produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, firmą zajmującą się utylizacją odpadów komunalnych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Profesionálny kontúrovací strojček na vlasy Ragnar Space S - čierny
Model: 07902



Bezpečnostné typy

1. Uchovávajte obaly (sáčky, krabice atď.) mimo dosahu detí. Môžu byť nebezpečné, ak sa s nimi hrajú.
2. Zapojte tento spotrebič a uistite sa, že je sieťové napätie rovnaké, ako je uvedené na jednotke.
3. Nikdy sa jednotky nedotýkajte mokrými alebo vlhkými rukami alebo nohami.
4. Zabráňte tomu, aby sa jednotka dostala do kontaktu s vodou alebo inou kvapalinou. Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných predmetov obsahujúcich vodu.
5. Ak prístroj náhodne spadne do vody alebo inej kvapaliny, nepokúšajte sa ho zdvihnúť, okamžite ho najskôr odpojte zo zásuvky.
6. Nepoužívajte predlžovacie káble v miestnostiach s vaňou alebo sprchou.
7. Ak zariadenie spadne, pred použitím ho skontrolujte. Musí byť skontrolovaný kvalifikovaným personálom alebo oficiálnym popredajným servisom.
8. Ak je jednotka používaná v kúpeľni, po použití ju odpojte, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je vypnutá.

9. Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za kábel.
10. Neomotávajte kábel okolo spotrebiča.
11. Varovanie: Udržujte zariadenie v suchu.
12. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ boli pod dohľadom alebo poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacemu nebezpečenstvu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
13. Aby ste predišli prehriatiu, nenechávajte spotrebič zapojený do zásuvky. Po použití jednotku vždy vypnite vytiahnutie zo zásuvky.
14. Neodchádzajte, pokiaľ je spotrebič stále v prevádzke.
15. Nepoužívajte tento spotrebič na zvieratá.
16. Nikdy neskladujte spotrebič pokiaľ je horúci alebo zapojený do zásuvky.
17. Ak je zariadenie používané iným ako predpísaným spôsobom, môže byť ohrozená bezpečnosť.

Technické dáta

Napätie: 100-240 V ~
Frekvencia: 50/60 Hz
Výstup: 5V---1,5A
Výkon: 10 W
Otáčky motora za minútu: 10 000 ot./min.
Magnetický motor
Hlučnosť: 60 dB
Li-iónová batéria: 1500 mAh
Doba nabíjania: 70 minút
Doba prevádzky: 120 minút
Akumulátorová aj sieťová prevádzka
Váha: 250 g
Rozmery: 150x40x34 mm
Vhodný pre všetky typy prírodných vlasov

Zariadenie je kvalifikované ako 2. trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom

Komponenty a príslušenstvo

- hlavica z japonskej ocele so šírkou 40 mm
- čistiaca kefka
- mazací olej
- krytka hlavice
- vymeniteľný predný kryt
- nabíjací stojan s adaptérom

Nabíjanie a batérie

- Skontrolujte, či je napájací zdroj ten, ktorý je uvedený na spotrebiči
- Priame pripojenie: Pripojte napájaciu jednotku k zariadeniu a potom priamo do elektrickej siete. Počas nabíjania batérie musí byť zariadenie vypnuté.
- Červená LED dióda sa automaticky rozsvieti, čo znamená nabíjanie batérie. LED dióda sa rozsvieti zeleno, keď je batéria plne nabitá.
- Doba nabíjania je približne 70 minút.
- Autonómia batérie pri plnom nabití je 2 hodiny.
- Odporúčame čo najlepšie využiť batériu a nabiť ju až po úplnom vybití. Predĺžite tak životnosť batérie.

Návod na použitie

1. Vyberte si výšku strihu podľa potreby.
2. Prepnite tlačidlo ON/OFF.
3. Po použití prístroj vypnite a prípadne odpojte zo siete. Neskladujte, pokiaľ nie je zariadenie úplne studené.

Výmena krytu

1. Vypnite strojček a odpojte ho zo siete.
2. Pomocou skrutkovača povoľte malé skrutky na zadnej strane tela strojčeka. Následne vymeňte kryt a skrutky znovu utiahnite.
3. Uistite sa, že veľké skrutky na zadnej strane strihacej hlavice nie sú

uvoľnené alebo neprekážajú počas procesu výmeny tela.

Čistenie

- Aby zariadenie bezchybne fungovalo a malo dlho životnosť, udržiajte ho vždy v čistote.
- Čistenie musí byť vykonávané vždy so studeným zariadením a odpojeným od elektrickej siete.
- Nikdy neponárajte zariadenie do vody.
- Nikdy nepoužívajte na čistenie zariadenia kyseliny alebo abrazívne prostriedky.
- Hlavicu čistite iba priloženou kefkou.
- Hlavicu je potrebné pravidelne olejovať olejom na strihacie hlavice.
- Pre lepšie skladovanie po čistení uložte zariadenie do uzatvárateľného vrečka.

Likvidácia:



Symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že s týmto produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku zabránite potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom mestskom úrade, v službe na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.