



**Svět kadeřnictví.cz**

**Kadeřnické křeslo Weelko Wag**

**Model: RZYW012**



Děkujeme Vám za Váš nákup. Abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, dodržujte následující pokyny. Před používáním si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte ho pro možnosti pozdějšího nahlédnutí. V případě špatné nebo nedovolené manipulace dodavatel nezodpovídá za možné způsobené škody.

**Technické parametry:**

**Nastavitelná výška sedáku:** 68 - 81 cm

**Šířka sedáku:** 32 cm

**Hloubka sedáku:** 18 cm

**Průměr chromovaného podstavce:** 59 cm

**Hmotnost produktu:** 29 kg

**Rozměry balení:** 2 balíky: 39 x 23 x 20, 111 x 60,5 x 35


**Hmotnost balení:** 2 balíky: 10,5 kg, 23 kg

**Maximální nosnost:** 30 kg

**Obsah balení:**

 1 volant	 1 sedadlo	 1 čelní sklo	 1 spojler
 2 zrcátka	 2 zadní kolečko	 2 přední kolečko	 4 poklice kol
 1 nabíječka	 1 dálkové ovládání	 1 sáček šroubů	 1 karoserie

### Návod na montáž:



Namontujte přední kolečka. Nejprve nasad'te kolečko na osu autíčka, nasad'te podložku a zajistěte kolíčkem. Nakonec nacvakněte poklici. (jak je zobrazeno na obrázku výše)



Namontujte zadní kolečka. Nejprve nasad'te kolečko na osu autíčka, nasad'te podložku a zajistěte kolíčkem. Nakonec nacvakněte poklici. (jak je zobrazeno na obrázku výše)




Namontujte volant: nejprve odmontujte šroub, spojte konektor, zasad'te volant do připraveného otvoru a lehce přitlačte. Zajistěte šroubem.



Nasad'te na karoserii čelní sklo – zacvakněte do připravených otvorů.



Namontujte sedadlo: nasadte sedadlo na své místo v karoserii a přišroubujte na obou stranách.



Namontujte spojler: zacvakněte spojler do připravených otvorů.



Namontujte zrcátka: nacvakněte zrcátka do připravených otvorů.



Zapojte kabely: propojte červený konektor s červeným a černý s černým.

### **Bezpečnostní upozornění:**

Dodržování následujících instrukcí je nezbytné pro zajištění komfortu a bezpečnosti Vašeho dítěte.

1. Nabíjení auta musí vždy provádět dospělá osoba.
2. Při jízdě autíčkem je nezbytný dohled dospělé osoby.
3. Produkt musí být sestaven dospělou osobou a používán pod dohledem dospělé osoby.
4. Je přísně zakázáno si s výrobkem hrát na nebezpečných místech, jako jsou veřejné ulice, silnice, svahy, bazény atd.
5. Auto nesmí být přetěžováno, maximální možné zatížení je 30 kg.
6. Produkt je vhodný pro děti od věku 37 měsíců. Nedovolujte jej používat dětem mladším než 3 roky.
7. Mějte na paměti, že při nevhodném zacházení s autíčkem může dojít k jeho poškození.
8. Při jízdě je zakázáno náhle měnit směr vpřed a vzad. Změna směru jízdy vpřed, nebo vzad musí být prováděna pokud je autíčko zastaveno.
9. Autíčko může být čištěno pouze pomocí čistého hadříku, není dovoleno umývat jej vodou, mohlo by dojít k poškození auta, nebo jeho komponent.
10. Baterie není určena k hraní. Prosím nabíjejte baterii až po kompletním smontování auta.
11. Produkt je vyroben z plastu, prosím chraňte jej před ohněm.
12. Pokud je autíčko v provozu, používá motor. Při startu může vzniknout jiskra, proto je zakázáno používat autíčko v blízkosti čerpacích stanic a jiných místech se zvýšeným rizikem exploze.
13. Buďte prosím opatrní a zabraňte blízkému kontaktu dětí s koly auta, mohlo by dojít ke zranění. Zabraňte dalším dětem v přístupu k autíčku, pokud je používáno.
14. Auto je vhodné pro ježdění na rovných površích. Zabraňte ježdění v bahně nebo na velmi nerovném povrchu.
15. Prosím nedovolte dětem hrát si s autem, pokud není kompletně smontované abyste předešli jejich možnému zranění.
16. Produkt je určený pro děti, dospělí mají zodpovědnost za to, že dítě bude používat autíčko správně v souladu s tímto manuálem.
17. Bezpečnostní pás je v autíčku namontovaný čistě z důvodu zvýšení povědomí o bezpečných hračkách. Nemá stejnou bezpečnostní funkci, jako bezpečnostní pás v osobním automobilu.
18. Prosím vysvětlete dětem jak správně nastartovat auto, jak sešlápnout pedál pro zrychlení, jak zpomalit, jak bezpečně objet překážku. A jak zastavit auto.
19. Nabíjejte baterii správně. Dávejte pozor na správné zapojení + a -.
20. Baterie může být nabíjena a vybíjena, ale nesmí být zahřívána aby se předešlo zkratu.
21. Nenabíjecí baterie mohou být vyměňovány pouze pod dohledem dospělé osoby.
22. Pokud se baterie vybíjí, zkracuje se dosah dálkového ovladače, prosím v tomto případě vyměňte baterie v ovladači za nové.
23. Pokud nebude zařízení po delší dobu používáno, prosím vyjměte baterii, abyste zabránili zkrácení její životnosti. Baterie musí být vyjímána při vypnutém zařízení.
24. Baterie by se neměla nabíjet v krátkých cyklech. Pravidelně kontrolujte produkt a nabíječku, abyste ověřili že dráty, zástrčky, zásuvky a další komponenty nejsou poškozeny. Pokud jsou poškozeny, zařízení vypněte a nepoužívejte, dokud není opraveno.



Svet kadernictva.sk

## Kadernické kreslo Weelko Wag

Model: RZYW012



Ďakujeme Vám za Váš nákup. Aby ste s tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, dodržujte nasledujúce pokyny. Pred používaním si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnosti neskoršieho nahliadnutia. V prípade zlej alebo nedovolenej manipulácia dodávateľ nezodpovedá za možné spôsobené škody.

### Technické parametre:

**Nastaviteľná výška sedadla:** 68 - 81 cm

**Šírka sedadla:** 32 cm

**Hĺbka sedadla:** 18 cm

**Priemer chrómovaného podstavca:** 59 cm

**Hmotnosť produktu:** 29 kg

**Rozmery balenia:** 2 balíky: 39 x 23 x 20, 111 x 60,5 x 35

**Hmotnosť balenia:** 2 balíky: 10,5 kg, 23 kg


**Maximálna nosnosť:** 30 kg

### Obsah balenia:


 1 volant	 1 sedadlo	 1 čelné sklo	 1 spojler
 2 zrkadlo	 2 zadné koliesko	 2 predné koliesko	 4 pokrievka kolies
 2 nabíjačka	 1 diaľkové ovládanie	 1 sáček šroubů	 1 karoséria



### Návod na montáž:




Namontujte predné kolieska. Najprv nasad'te koliesko na os autíčka, nasad'te podložku a zaistite kolíčkom. Nakoniec nacvaknite pokrievku. (ako je zobrazené na obrázku vyššie)



Namontujte zadné kolieska. Najprv nasad'te koliesko na os autíčka, nasad'te podložku a zaistite kolíčkom. Nakoniec nacvaknite pokrievku. (ako je zobrazené na obrázku vyššie)



Namontujte volant: najprv odmontujte skrutku, spojte konektor, zasad'te volant do pripraveného otvoru a ľahko pritlačte. Zaistite skrutkou.



Nasad'te na karosériu čelné sklo – zacvaknite do pripravených otvorov.



Namontujte sedadlo: nasad'te sedadlo na svoje miesto v karosérii a priskrutkujte na oboch stranách.



Namontujte spojler: zacvaknite spojler do pripravených otvorov.



Namontujte zrkadlá: nacvaknite zrkadlá do pripravených otvorov.



Zapojte káble: prepojte červený konektor s červeným a čierny s čiernym.

### **Bezpečnostné upozornenie:**

Dodržiavanie nasledujúcich inštrukcií je nevyhnutné na zaistenie komfortu a bezpečnosti Vášho dieťaťa.

1. Nabíjanie auta musí vždy vykonávať dospelá osoba.
2. Pri jazde autíčkom je nevyhnutný dohľad dospelaj osoby.
3. Produkt musí byť zostavený dospelou osobou a používaný pod dohľadom dospelaj osoby.
4. Je prísne zakázané sa s výrobkom hrať na nebezpečných miestach, ako sú verejné ulice, cesty, svahy, bazény atď.
5. Auto nesmie byť preťažované, maximálne možné zaťaženie je 30 kg.
6. Produkt je vhodný pre deti od veku 37 mesiacov. Nedovoľujte ho používať deťom mladším ako 3 roky.
7. Majte na pamäti, že pri nevhodnom zaobchádzaní s autíčkom môže dôjsť k jeho poškodeniu.
8. Pri jazde je zakázané náhle meniť smer vpred a vzad. Zmena smeru jazdy vpred, alebo vzad musí byť vykonávaná pokiaľ je autíčko zastavené.
9. Autíčko môže byť čistené iba pomocou čistej handričky, nie je dovolené umývať ho vodou, mohlo by dôjsť k poškodeniu auta, alebo jeho komponentov.
10. Batéria nie je určená na hranie. Prosím nabíjajte batériu až po kompletnom zmontovaní auta.
11. Produkt je vyrobený z plastu, prosím chráňte ho pred ohňom.
12. Pokiaľ je autíčko v prevádzke, používa motor. Pri štarte môže vzniknúť iskra, preto je zakázané používať autíčko v blízkosti čerpacích staníc a iných miestach so zvýšeným rizikom explózie.
13. Buďte prosím opatrní a zabráňte blízkeho kontaktu detí s kolesami auta, mohlo by dôjsť k zraneniu. Zabráňte ďalším deťom v prístupe k autíčku, pokiaľ je používané.
14. Auto je vhodné pre jazdenie na rovných povrchoch. Zabráňte jazdeniu v bahne alebo na veľmi nerovnom povrchu.
15. Prosím nedovoľte deťom hrať sa s autom, pokiaľ nie je kompletne zmontované aby ste predišli ich možnému zraneniu.
16. Produkt je určený pre deti, dospelí majú zodpovednosť za to, že dieťa bude používať autíčko správne v súlade s týmto manuálom.
17. Bezpečnostný pás je v autíčku namontovaný čisto z dôvodu zvýšenia povedomia o bezpečných hračkách. Nemá rovnakú bezpečnostnú funkciu, ako bezpečnostný pás v osobnom automobile.
18. Prosím vysvetlite deťom ako správne naštartovať auto, ako zošliapnúť pedál na zrýchlenie, ako spomaliť, ako bezpečne obísť prekážku. A ako zastaviť auto.
19. Nabíjajte batériu správne. Dávajte pozor na správne zapojenie + a -.
20. Batéria môže byť nabíjaná a vybíjaná, ale nesmie byť zahrievaná aby sa predišlo skratu.



21. Nenabíjacie batérie môžu byť vymieňané iba pod dohľadom dospeljej osoby.
22. Pokiaľ sa batéria vybíja, skracuje sa dosah diaľkového ovládača, prosím v tomto prípade vymeňte batérie v ovládači za nové.
23. Pokiaľ nebude zariadenie po dlhšiu dobu používané, prosím vyberte batériu, aby ste zabránili skráteniu jej životnosti. Batéria musí byť vyberaná pri vypnutom zariadení.
24. Batéria by sa nemala nabíjať v krátkych cykloch. Pravidelne kontrolujte produkt a nabíjačku, aby ste overili, či drôty, zástrčky, zásuvky a ďalšie komponenty nie sú poškodené. Ak sú poškodené, zariadenie vypnite a nepoužívajte, kým nie je opravené.